

本体のIPアドレスの設定やチャンネルアサインの設定には、Web設定画面を利用します。
設定用PCのIPを設定後、Webブラウザを起動し、URL欄に本体のIPアドレス（初期値192.168.0.168）を入力してください。

■画面構成

表示切替タブ



■Statusタブ

本体のネットワーク設定や、DIPスイッチの状態を表示します。



- ①現在アクセスしているデバイスの情報を表示します。
- ②現在アクセスしているデバイスのネットワークパラメーターを表示します。
変更はSettingタブから行います。
- ③宛先のIPアドレスやポート等を表示します。
変更はSettingタブから行います。
- ④現在のDIPスイッチの状態を表示します。
DIPスイッチの変更は、本体を再起動するまで反映されません。

■Settingタブ

本体のIPアドレスやチャンネルアサインを設定します。

The screenshot shows the Digicom Web Console interface. The left sidebar has 'Setting' highlighted. The main area is divided into three sections:

- ① ネットワーク & 接続設定**: Network & Connection Settings. It includes fields for '機材ネットワーク' (Equipment Network) with IP 192.168.0.168, subnet 255.255.255.0, and gateway 192.168.0.1. It also includes '接続先' (Destination) with IP 192.168.0.2, port 49280, and protocol 38400. Buttons for '保存' (Save), '再起動' (Restart), '再読み込み' (Reload), and 'Advanced' are at the bottom.
- ② プリセット選択**: Preset Selection. It shows a grid of preset cards (PRESET 0 to 7) with DIP switch indicators. PRESET 0 is selected.
- ③ Channel Strip Assign**: Channel Strip Assign. A table with 12 rows, each with a 'ROLE' dropdown (all set to 'INPUT'), a 'CH (1-)' dropdown (all set to 1-12), and a 'Preview' column showing 'INPUT ch=1' through 'INPUT ch=12'. Buttons for '保存' (Save), '再起動' (Restart), and '再読み込み' (Reload) are at the bottom.

①現在アクセスしているデバイスのネットワークパラメーターを変更します。

②宛先IPアドレス等を変更します。コントロール対象となるDM7のIPアドレスと一致させてください。
※①②のパラメーター変更後は、【保存】→【再起動】の順に実行することで設定が反映されます。

③プリセット選択

PRESET機能を用いて自由にチャンネルアサインを変更できます。

PRESETは、8パターンあり、DIP1～3の組み合わせで変更します。

登録したPRESETを使用するには、DIPスイッチ6をONにしてください。

■PRESET編集手順

1.編集したいPRESETを選択します。

2.表示されたChannel Strip Assignから、ROLE,CHをそれぞれ選択します。

3.パラメーター変更後は、【保存】→【再起動】の順に実行することで設定が反映されます。

The screenshot shows the 'Channel Strip Assign' table with the first row selected. The 'ROLE' dropdown is set to 'INPUT' and the 'CH (1-)' dropdown is set to '1'. The 'Preview' column shows 'INPUT ch=1'.

The screenshot shows a confirmation dialog box with the text: '192.168.0.168 の内容 デバイスを再起動します。よろしいですか?' (Content of 192.168.0.168: Restart the device. Is it okay?). There are 'OK' and 'キャンセル' (Cancel) buttons.

4.DIPスイッチ1～3を設定したPRESETにあわせ、本体を再起動してください。

■Configタブ

本体の再起動、ファクトリーリセット、ファームウェアを更新します。



①システムの再起動、ファクトリーリセットを行います。

再起動: 本体を再起動します。

Factory Reset: ネットワークパラメーターや、プリセットを全て初期化します。



②ファームウェアを更新します。

更新ファイルを選択し、アップロードしてください。アップロード完了後は本体を再起動してください。

※更新中は電源を切らないでください。

■商品に関する注意事項

持ち運ぶ際、移動時に強い衝撃を与えないで下さい。
水のかかる場所や直射日光が当たる場所での長時間の使用は避けて下さい。
海浜部、温泉地帯など金属のさびやすい場所では本体や取付金具の耐久性が低下する場合がありますのでご注意下さい。
ラックマウントして扱う場合、正しく設置しないと落下する恐れがあります。
機材を引き出した状態で上下から負荷をかけますと事故や怪我の原因となります。
D-RACK1など引き出し付きの機器を収納する際、指を挟まないように注意して下さい。
万が一異音や異常、熱をおびた場合はすぐに使用を中止し電源を切り、メーカーまでご連絡下さい。

■保障に関して

本機にはシリアル番号で製造、出荷年月日が管理されており、保証書は添付されておりません。
万が一、故障した場合は製造日より1年間は無償で修理いたします。

※使用方法の誤りにおける破損・故障に関しましては有償となります。また、不適切な使用や改造による故障や怪我は補償いたしかねますのでご了承下さい。

■損害に対する責任

この商品の使用、または使用不能によりお客様に生じた損害については、当社は一切その責任を負わないものとします。
また如何なる場合でも当社が負担する損害賠償額は、お客様がお支払いになった商品の代価相当額をもってその上限とします。

お問い合わせ

有限会社Digicom

〒454-0012 愛知県名古屋市中川区尾頭橋3-11-15

TEL:052-324-8385 FAX:052-324-8386

E-Mail:info@e-digicom.co.jp

http://e-digicom.co.jp/

初版:2026年1月