



digicom


digicom MIDI Extension UNIT
MIDI Ex.

取り扱い説明書

MIDI Ex.の特徴

MIDI Ex.はMIDI (Musical Instrument Digital Interface)規格の信号をRS422変換し100mほど延長することが可能なUNITです。

■フロントパネル




MIDI端子 IN/OUT

延長したいMIDI信号を入力、延長されたMIDI信号を出力します。

データ送受信インジケータ

データ送受信時はLEDが点滅します。

■リアパネル




RS-422端子

MIDI信号をRS422 (バランス) に変換したものが出力されます。
当社ではカナレ社製ケーブル(A2C3)200mで動作チェックをいたしました。
※動作を保証するものではありません。

ACアダプター端子

同梱されているACアダプターを接続します。

ピン配列対応表



ピン	信 号
1	未 使用
2	Rx (-) IN
3	Tx (-) OUT
4	Tx (+) OUT
5	未 使用
6	Rx (+) IN
7	未 使用
8	未 使用
9	未 使用

仕様

入力/出力 MIDI	: DIN5
RS-422	: D-SUB9PIN Male
LEDインジケータ	: 青色LED
機能	: MIDI信号↔RS422信号レベル変換
付属品	: 専用ACアダプター
最大外形寸法(mm)	: W60 x H35 x D80 (付属のゴム足除く)
重量	: 160g(ACアダプターを除く)

■保障に関して・・・

本機にはシリアル番号で製造、出荷年月日が管理されておりますので、保証書は添付されておられません、万が一、故障した場合は製造日より1年間は無償で修理いたします。
※使用方法の誤りにおける破損・故障に関しましては有償となります。また、不適切な使用や改造による故障や怪我は、補償いたしかねますのでご了承ください。

■損害に対する責任・・・

この商品の使用または使用不能により、お客様に生じた損害については、当社は一切その責任を負わないものとします。また、如何なる場合でも、当社が負担する損害賠償額は、お客様がお支払いになった商品の代価相当額をもって、その上限とします。

お問い合わせ

有限会社デジコム

TEL 052-324-8385 FAX 052-324-8386

〒454-0012 愛知県名古屋市中川区尾頭橋3-11-15

<http://www.digicom.jp.com/>