



Digicom


Network Audio Switch REDLINK6

取扱説明書

REDLINK6について

Danteユーザーの為に、Danteオーディオネットワークに最適化されたネットワークスイッチです。Danteでスイッチに必要なとされるQoSは設定済みです。省電力モードはOFFになっているので、LANケーブルと電源を接続するだけでご使用いただけます。

■フロントパネル




① LEDランプ

	<table> <tr> <td>①POWER</td><td>電源が起動すると緑に点灯します。</td></tr> <tr> <td>②STATUS</td><td>電源起動後のシステム起動中は、オレンジに点灯します。 システムが正常に動作すると、緑に点灯します。</td></tr> <tr> <td>③A (光ポート)</td><td>A (光ポート) の通信状態を表示します。 1Gで通信を行っている際は、オレンジ色に点滅します。 100Mで通信を行っている際は、緑色に点滅します。</td></tr> <tr> <td>④LAN1~5</td><td>LANポートの通信状態を表示します。 1Gで通信を行っている際は、オレンジ色に点滅します。 10M/100Mで通信を行っている際は、緑色に点滅します。</td></tr> </table>	①POWER	電源が起動すると緑に点灯します。	②STATUS	電源起動後のシステム起動中は、オレンジに点灯します。 システムが正常に動作すると、緑に点灯します。	③A (光ポート)	A (光ポート) の通信状態を表示します。 1Gで通信を行っている際は、オレンジ色に点滅します。 100Mで通信を行っている際は、緑色に点滅します。	④LAN1~5	LANポートの通信状態を表示します。 1Gで通信を行っている際は、オレンジ色に点滅します。 10M/100Mで通信を行っている際は、緑色に点滅します。
①POWER	電源が起動すると緑に点灯します。								
②STATUS	電源起動後のシステム起動中は、オレンジに点灯します。 システムが正常に動作すると、緑に点灯します。								
③A (光ポート)	A (光ポート) の通信状態を表示します。 1Gで通信を行っている際は、オレンジ色に点滅します。 100Mで通信を行っている際は、緑色に点滅します。								
④LAN1~5	LANポートの通信状態を表示します。 1Gで通信を行っている際は、オレンジ色に点滅します。 10M/100Mで通信を行っている際は、緑色に点滅します。								

② etherCON端子 / オプティカル端子

4,5番ポート : etherCON端子を搭載(10/100/1000Mbps 自動認識)
Aポート : 光端子を取付可能です。(オプション対応) ※オプション品の購入・取付については、デジコムまでお問い合わせ下さい。
光端子対応品番 : opticalCONマルチモード MMF RL オープンブライズ
opticalCONシングルモード SMF RL オープンブライズ

■リアパネル



■ラックマウント金具

別売りにて、1台1Uラックマウント用(品番:ADP HR1US)と2台1Uラックマウント用(品番:ADP HR1UD)をご用意しております。
取り付けの詳細は、それぞれの取扱説明書をご確認ください。

仕 様

[ポート数]		[ハードウェア仕様]	
10/100/1000Base-T(etherCON)	: 5ポート	電源	: 100V-240V、50-60Hz
1000Base-X	: 1ポート	最大消費電力	: 最大5.5W
(opticalCON)	(オプション対応)	動作温度	: 0～50℃
[ポート機能]		質量	: 1.8 kg (本体のみ) 2.4 kg (ADP HR1US取付時) 3.9 kg (REDLINK6×2台+ADP HR1UD取付時)
オートネゴシエーション	: ○	外形寸法	: 215 W x 44 H x 281 D mm ラックマウントの際は、上下に1Uのスペースを空けて下さい。
MDI/MDI-X 自動切換え	: ○		
[製品能力]		冷却ファン	: ○
転送方式	: ストア&フォワード	[付属品]	
スイッチング容量	: 12Gbps		
Macアドレス数	: 4,000		
省電力モード	: 常時OFF		
IGMP Snooping	: OFF	電源ケーブル	2m
		ゴム足	

■商品に関する注意事項

持ち運ぶ際、移動時に強い衝撃を与えないで下さい。
水のかかる場所や直射日光が当たる場所での長時間の使用は避けて下さい。
海浜部、温泉地帯など金属のさびやすい場所では本体や取付金具の耐久性が低下する場合がありますのでご注意下さい。
ラックマウントして扱う場合、正しく設置しないと落下する恐れがあります。
機材を引き出した状態で上下から負荷をかけますと事故や怪我の原因となります。
D-RACK1など引き出し付きの機器を収納する際、指を挟まないように注意して下さい。
万が一異音や異常、熱をおびた場合はすぐに使用を中止し電源を切り、メーカーまでご連絡下さい。

■保障に関して

本機にはシリアル番号で製造、出荷年月日が管理されておりますので、保証書は添付されていません。
万が一、故障した場合は製造日より1年間は無償で修理いたします。

※使用方法の誤りにおける破損・故障に関しましては有償となります。また、不適切な使用や改造による故障や怪我は補償いたしかねますのでご了承下さい。

■損害に対する責任

この商品の使用、または使用不能によりお客様に生じた損害については、当社は一切その責任を負わないものとします。
また如何なる場合でも当社が負担する損害賠償額は、お客様がお支払いになった商品の代価相当額をもってその上限とします。

お問い合わせ

有限会社Digicom

〒454-0012 愛知県名古屋市中川区尾頭橋3-11-15
TEL:052-324-8385 FAX:052-324-8386
E-Mail:info@e-digicom.co.jp
<http://e-digicom.co.jp/>